คู่มือการทำงานเครื่องสแกนใบหน้าตรวจวัดอุณหภูมิ ช่วยคัดกรอง COVID-19



สารบัญ

1. สภาพแวคล้อมการใช้งาน	1
2. ข้อควรระวังในการติดตั้ง	1
3. ขั้นตอนที่แนะนำ	2
4. เมนู	2
5. ผู้ใช้	3
5.1 การถงทะเบียน	3
5.2 รายชื่อผู้ใช้	4
5.3 ฝ่าย	4
5.4 DownData	4
5.5 ขึ้นข้อมูล	5
5.6 การนำเข้ารูปภาพ	5
6. กำหนดการ	5
6.1 เกรษขั้นต่ำ	5
6.2 Shift	5
6.3 คำเตือนการบันทึก	6
6.4 ข้อมูลการบันทึก	7
7. รายงาน	7
8. ระบบ	. 10
8.1 การตั้งค่าทั่วไป	10
8.2 การตั้งก่าขั้นสูง	. 10
۶ <u>م</u> م	
ขอความเกนจานวนอกขระสูงสุด 3900 ตว	
9. การตุดตุงประตู	11
9.1 การตดตงประตู *	11
9.2 การตั้งเวลา	11
9.3 ลือกการถงทะเบียน	12
9.4 กลุ่มเวลา	13
9.5 ปลคลิอกกลุ่ม	14
10. กระดิง	15
11. การสื่อสาร	15
11.1 Comm	15
11.2 เซิร์ฟเวอร์	. 16
11.3 NTP	16
11.4 อินเตอร์เน็ต	. 17

11.5 Wifi	17
12. ข้อมูลระบบ	18
ภาคผนวก 1 แผนผังแผนผังการเดินสายไฟของการควบคุมการเข้าถึง	19
ภาคผนวก 2 บทนำวิธีการป้อนข้อมูล	20
ภาคผนวก 3 ฟังก์ชั่นการวัคอุณหภูมิ	21

ขอขอบคุณที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราซึ่งใช้เทคโนยี่ล่าสุด ที่มีหน่วยประมวลผล ARM มั่นคงความเร็วใน การรับข้อมูลที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพ และเป็นตัวชี้วัดอยู่ในระดับชั้นนำของอุตสาหกรรมตอบสนองการทำงาน ที่มีประสิทธิภาพของคุณอย่างเต็มที่กับความต้องการ

เนื่องจากการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องของผลิตภัณฑ์ประสิทธิภาพและพารามิเตอร์ทั้งหมด อาจมีการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ที่เกิดขึ้นจริงผลิตภัณฑ์อาจไม่สอดกล้องกับ ข้อมูลและจะไม่รับผิดชอบความกลาดเกลื่อนใด ๆ ระหว่างพารามิเตอร์ทางเทกนิกที่เกิดขึ้นจริงและข้อมูล description คำอธิบายรูปภาพในเอกสารนี้อาจไม่ตรงกับรูปภาพของผลิตภัณฑ์ในมือของคุณโปรดอ้างอิงถึง ผลิตภัณฑ์จริง

1. สภาพแวดล้อมการใช้งาน

 หลีกเลี่ยงการติดตั้งอุปกรณ์ในสถานที่ซึ่งแสงจ้าส่องเข้ามา แสงที่แข็งแกร่งมีอิทธิพลต่อการ จดจำใบหน้าซึ่งอาจนำไปสู่ความล้มเหลวของใบหน้าการตรวจสอบการรับรู้

 อุณหภูมิการทำงานของอุปกรณ์คือ 0 °C – 45 °Cหลีกเลี่ยงการใช้งานกลางแจ้งในระยะยาว การใช้งานกลางแจ้งในระยะยาวจะมีผลต่อการทำงานปกติของอุปกรณ์ ถ้ามันเป็นจะต้องใช้กลางแจ้ง, ขอ แนะนำให้ใช้ม่านบังแคคและความร้อน อุปกรณ์ระบายความร้อนในช่วงฤดูร้อนและอุปกรณ์เก็บความร้อนใน ฤดูหนาว

2. ข้อควรระวัง

ในการติดตั้งแก้ไขแผงด้านหลังบนผนัง→ติดตั้งอุปกรณ์บนแผงด้านหลัง→ขันให้แน่น สกรูที่ ด้านล่างของเครื่อง

 ก่อนการติดตั้งโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบไฟฟ้าของอุปกรณ์นั้นเป็นปีดระหว่างการ ติดตั้ง การติดตั้งแบบสดและการเดินสายสามารถทำให้เครื่องเสียหายเนื่องจากการสัมผัสกับสายไฟ

 ในสถานการณ์ที่กระแสไฟฟ้าสถิตหนักโปรดเชื่อมต่อสายกราวด์ก่อนแล้วจึงเชื่อมต่อสายอื่นๆ ซึ่งสามารถป้องกันอุปกรณ์จากความเสียหายในไฟฟ้าสถิต

3) ถ้าไม่ใช้พอร์ตของเทอร์มินัล โปรดอย่าเปิดเผยบรรทัดที่เชื่อมต่อพอร์ตที่ไม่ได้ใช้ อาจทำให้ อุปกรณ์เกิดความเสียหายกับไฟฟ้าลัดวงจรได้ในเวลาเดียวกันโปรดใช้เส้นสีต่างกันในการเชื่อมต่อพอร์ต แยกแยะพอร์ตต่าง ๆ

4) โปรคต่อสายอื่นก่อนเชื่อมต่อสายไฟและในที่สุดทคสอบพลัง หากพบว่าอุปกรณ์ไม่สามารถ ทำงานได้ตามปกติหลังจากไฟฟ้าเปิคต้องตัดไฟและตรวจสอบอุปกรณ์และทุกสาย

5) หากระยะห่างระหว่างแหล่งจ่ายไฟและอุปกรณ์อยู่ใกลมันจะเคร่งครัคห้ามใช้สายเคเบิล เครือข่ายหรือสายพิเศษอื่น ๆ แทนสายไฟ

6) เมื่อเดินสายอุปกรณ์การเข้างานเนื่องจากการเดินสายผิดปกติอุปกรณ์วงจรเมนบอร์ดและเครื่อง สแกนลายนิ้วมือถูกไฟไหม้ซึ่งเป็นสาเหตุให้อุปกรณ์ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติซึ่งไม่อยู่ในขอบเขตการ รับประกัน

1

3. ขั้นตอนที่แนะนำ

 1) ขั้นตอนที่ 1: เปิดกล่องเพื่อตรวจสอบอุปกรณ์และเปิดอุปกรณ์ ตรวจสอบข้อยกเว้นตั้งวันที่และ เวลาของอุปกรณ์และติดตั้งอุปกรณ์

- 2) ขั้นตอนที่ 2: เพิ่มผู้ใช้และลงทะเบียนรหัสผ่านของผู้ใช้ ฯลฯ
- 3) ขั้นตอนที่ 3: ตั้งกะ
- 4) ขั้นตอนที่ 4: ตั้งก่ากำหนดการกะสำหรับผู้ใช้
- 5) ขั้นตอนที่ 5: ดาวน์โหลดบันทึกการเข้างานเมื่อสิ้นเดือน

4. เมนู

ในอินเทอร์เฟซเริ่มต้นให้กลิกไอกอน"" ที่มุมขวาบนของหน้าจอเพื่อเข้าถึง เข้าสู่เมนูเมื่อผู้ดูแลระบบลงทะเบียนหลังจากผ่านการตรวจสอบใบหน้าของผู้ดูแลระบบ

หรือรหัสผ่านจากนั้นเมนูสามารถป้อน



•ผู้ใช้: ลงทะเบียนผู้ใช้ดูรายชื่อผู้ใช้ตั้งก่าแผนกดาวน์โหลดข้อมูลการลงทะเบียนและอัพโหลดข้อมูล การลงทะเบียน

•กำหนดการ: บันทึกการตั้งค่าคำเตือน, การตั้งค่าขั้นต่ำเกรซ, บันทึกข้อมูล

•รายงาน: ตั้งชื่อ บริษัท มันจะปรากฏในรายงานเข้าร่วมการคาวน์โหลดรายงานในรูปแบบ Excel บันทึกการเข้างานในรูปแบบ TXT

 การตั้งก่าระบบ: มันมีการตั้งก่าทั่วไปเช่นเวลาเขตเวลาภาษา การตั้งก่าและฟังก์ชั่นอื่น ๆ เช่นการตั้ง ก่าการ์ครูปแบบการลบผู้ใช้และบันทึกทั้งหมดการทดสอบอุปกรณ์.

•การตั้งค่าประตู: ตั้งค่ารูปแบบเอาต์พุต Wiegand, ถือคการหน่วงเวลา, ตั้งเวลา, ถือคการตั้งค่าการ ลงทะเบียนและการตั้งค่ากลุ่มเวลา

•เบลล์: ตั้งเวลาเสียงเรียกเข้าทั้งหมด 24 กลุ่มสามารถตั้งค่าได้

•การสื่อสาร: ตั้งหมายเลขอุปกรณ์, การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์, การตั้งค่า NTP, อีเธอร์เน็ตการตั้งค่าและการ ตั้งค่า wifi

•ข้อมูล: ข้อมูลการลงทะเบียนแบบสอบถามและข้อมูลรายละเอียดของ เครื่อง

5. ผู้ใช้

ข้อมูลพื้นฐานของผู้ใช้บนอุปกรณ์ประกอบด้วยใบหน้า, การ์ด, รหัสผ่านและสิทธิพิเศษ ในการจัด การ การเข้าร่วมเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงบุคลากรดังนั้นอุปกรณ์ให้เพิ่มลบเปลี่ยนผู้ใช้และการดำเนินงานอื่นๆ

คลิกที่ไอคอน ที่มุมขวาบนของหน้าจอเพื่อเข้าถึงเมนู → 【ผู้ใช้】 ,ซึ่งรวมถึงผู้ใช้ที่ลงทะเบียนดูรายชื่อผู้ใช้ตั้ง ค่าแผนกดาวน์โหลดข้อมูลการลงทะเบียนและอัพโหลดข้อมูลการลงทะเบียน

< Esc	User
Enroll	
User List	
Dept	
Down.Data	
Up.Data	
Photo import	

5.1 การลงทะเบียน

<esc< th=""><th>Enroll</th><th></th></esc<>	Enroll	
	ID 1 Name Enroll	
<esc< td=""><td>Ţ</td><td></td></esc<>	Ţ	
Reg.Face	Reg.Card	Reg.Pwd

ID: เมื่อลงทะเบียนผู้ใช้แต่ละคนสามารถมี "ID" ที่ไม่ซ้ำกันได้หนึ่งรายการเท่านั้น
 ชื่อ: อินพุต แก้ไขชื่อ โดยวิธีป้อนข้อมูล T9
 ใบหน้า: ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อลงทะเบียนใบหน้า
 การ์ค: เลือก Reg.Card แล้ววางการ์คลงบนพื้นที่ปัดเพื่อลงทะเบียนบัตร (ไม่บังคับ)
 รหัสผ่าน: ID สามารถลงทะเบียนได้หนึ่งรหัสเท่านั้น หลังจากกลิกรหัสผ่าน

ไอคอนป้อนรหัสผ่านที่จะตั้งก่าจากนั้นกดตกลงเพื่อยืนยันรหัสผ่านอีกกรั้ง หมายเหตุ: ยืนยันรหัสผ่านโดยแตะที่บริเวณการจดจำใบหน้าของหน้าจอเมื่ออุปกรณ์อยู่ในโหมดสแตนด์บายให้ ป้อน ID-click 'OK'-input password-click '**OK**'

5.2 รายการผู้ใช้

< Esc			Find.ID	Find.Nam
ID	Name			
1	Ryan			Ø
2	Dan			Ø
3	Sophie			Ø
	Prev	Next		

5.2 User List

เรียกดูบุคกลที่ลงทะเบียนทั้งหมดในอุปกรณ์กลิกผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขข้อมูลรวมถึงชื่อรหัสผ่าน ฝ่ายผู้ดูแลระบบ; คุณยังสามารถเปลี่ยนใบหน้าข้อมูลการลงทะเบียนหรือลบผู้ใช้นี้คุณสามารถค้นหาผู้ใช้ที่คุณ ต้องการได้อย่างรวดเร็วเพื่อแก้ไขโดย (ค้นหา ID) หรือ (ค้นหาชื่อ) ที่ค้านบนของหน้า หมายเหตุ: สำหรับ (Admin) คุณสามารถเลือกได้สามระดับที่แตกต่างกันผู้ใช้: หากมีผู้ดูแลระบบและ ผู้ดูแลระบบ Enr ในอุปกรณ์นี้ผู้ใช้จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงเมนูผู้ดูแลระบบ: ผู้จัดการของอุปกรณ์นี้ ผู้ดูแล ระบบเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงเมนู และบุคคลนี้สามารถใช้งานรายการทั้งหมดในอุปกรณ์นี้ผู้ดูแลระบบ Enr: หรือที่เรียกว่า registar บุคคลประเภทนี้ยังได้รับอนุญาตให้เข้าถึงเมนู แต่เขาสามารถลงทะเบียนผู้ใช้ได้ เท่านั้น

5.3 ฝ่าย

มา ส่	ຈີນອ	
แก้ไขช่อแผนกสามา	รถรองราปได้สงสด	14 แผนก
		1.00.0000

••	· ·	• •
< Esc	De	pt.
HR		Finance

5.4 ลงข้อมูล

ใส่ U-disk ดาวน์โหลดข้อมูลผู้ใช้ (รวมถึงชื่อ face.etc) ก็คือแนะนำให้สำรองข้อมูลผู้ใช้เป็นประจำ

5.5 ขึ้นไปที่ข้อมูล

ใส่ดิสก์ U อัปโหลดไฟล์สำรองข้อมูลก่อนหน้าการดำเนินการนี้ยังสามารถใช้ได้เพื่อซิงโครไนซ์ ข้อมูลบุคลากรระหว่างสองอุปกรณ์ของสองรุ่นเดียวกัน 5.6 การนำเข้ารูปภาพ

6. กำหนดการ

กลิกที่ไอคอนที่มุมขวาบนของหน้าจอเพื่อเข้าถึงเมนู→ 【กำหนดการ】 รวมการตั้งค่าเกรซมิน การตั้งค่ากะการตั้งค่าการบันทึกคำเตือนและข้อมูลบันทึก

6.1 Grace Min

<esc< th=""><th>Sch</th><th>nedule</th><th></th></esc<>	Sch	nedule	
Grace Min	Shift	Rec Warning	Log Info
Late			Omin 🖉
Early Leave			Omin 🖉

Item	Unit	Meaning	Scope
Late	Min	When user's late arrival time exceeds *** mins, then it is counted as late arrival.	0-60
Early Leave	Min	When user's early leave time exceeds *** mins, then it is counted as early leave.	0-60

6.2 Shift

1) แก้ไขการเปลี่ยนแปลง (การเลื่อนครั้งเดียว) คลิกไอคอนที่มุมขวาบนของหน้าจอเพื่อ
 เข้าถึงเมนู →กำหนดการ→กะ

<es< th=""><th>с</th><th></th><th>Sche</th><th>dule</th><th></th></es<>	с		Sche	dule	
Gra	ce Min	Shift		Rec Warning	Log Info
	AM		Р	M	Over
1.	08:00-1	2:00	13:30	0-17:30	Ø
2.	08:00-1	2:00			Ø
3.					Ø
4.					Ø
5.					Ø
6.					Ø

ตามเวลาทำงานจริงเพื่อแก้ไขกะสถานะสามารถตั้งก่าสถานะเป็นสัญญาณ (การเข้าร่วมปกติ) หรือถ่วงเวลา

 2) แก้ไข Shift (หลายกะ) เมื่อมีการเลื่อนหลายครั้งเราขอแนะนำให้ดาวน์โหลด shift shift เพื่อแก้ไข shift และแก้ไขทุกคนเลื่อนผ่าน shift shift และอัปโหลดกลับไปยังอุปกรณ์เพื่อหลีกเลี่ยงความน่าเบื่อ การดำเนินงานบนอุปกรณ์ การดำเนินการเฉพาะมีดังนี้:

A、 หลังจากเข้าถึงเมนู→ 【รายงาน】 → 【ดาวน์โหลด Shift 】 แล้วใส่ U-disk เพื่อดาวน์โหลดกะ แผ่น

(หมายเหตุ: นอกเหนือจากการตั้งกะคุณยังสามารถกำหนดกะที่สอคกล้องกับผู้ใช้ที่แตกต่างกัน)

B、 เปิดแผ่นข้อมูลพนักงานที่กุณเพิ่งดาวน์โหลดไปยังดิสก์ U บนพีซี

C、 หลังจากแก้ไขแล้วให้อัปโหลดกลับไปยังอุปกรณ์

(สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดูที่ 【download shift 】 และ 【 upload shift 】 partsในบทที่ 7)

6.3 การเตือนภัย

< Esc	Sch	edule	
Grace Min	Shift	Rec Warning	Log Info
Log Warning			1000 🖉
Log Interval			1sec 🖉
Save Photo			No 🖉

【Log Warning】	: เมื่อจำนวนของระเบียนที่เหลือที่สามารถเก็บไว้ได้น้อยกว่าค่าข้อความเตือนจะเป็น
	ปรากฏขึ้นเมื่อเจาะ
【Log Interval】	: หากผู้ใช้ตรวจสอบซ้ำภายในเวลาที่กำหนดอุปกรณ์จะแจ้งให้ยืนยันแล้วและบันทึกนี้
	จะไม่ถูกจัดเก็บ
[Save Photo]	: ตั้งค่าว่าจะบันทึกภาพเมื่อลงทะเบียนใบหน้า, ภาพถ่ายไฟล์ยังสามารถส่งออกเมื่อดาวน้
	โหลดการลงทะเบียนข้อมูล.

6.4 บันทึกข้อมูล

ป้อน ID ผู้ใช้และช่วงเวลาเพื่อค้นหาบันทึกของผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องหากตั้งค่าพื้นที่ ID ผู้ใช้ว่างเปล่า จากนั้นจะทำการสืบค้นระเบียนทั้งหมดของผู้ใช้ทั้งหมด



7. รายงาน

คลิกที่ไอคอนที่มุมขวาบนของหน้าจอเพื่อเข้าถึงเมนู→

(รายงาน) มันมีการตั้งก่าชื่อ บริษัท ดาวน์โหลด / อัปโหลดกะดาวน์โหลดรายงานและดาวน์โหลดบันทึก การเข้างาน



【บริษัท】: ตั้งชื่อ บริษัท มันจะแสดงในรายงาน

【ดาวน์โหลด shift 】 : ใส่ U-disk สามารถดาวน์โหลดข้อมูลการตั้งค่ากะได้ (ตารางเวลา) และ ข้อมูลการตั้งเวลาของผู้ใช้ (Shift table) ในรูปแบบ Excel จากนั้นแก้ไขบน PC

	Times table											
			Shift Time									
Shift	Α	х	P	π	01	/er						
No	In	Out	In	Out	In	Out						
1	08:00	12:00	13:30	17:30	18:30	21:00						
2	08:00	12:00										
3	23:00	07:00										
Tine	Shifts / 2			04								

แก้ไขกะตามเวลากะจริง หลังจากแก้ไขและบันทึกไฟล์ลงใน U-คิสก์

บันทึก:

 เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล ต้องคัดลอกไฟล์ไปยังคอมพิวเตอร์แล้วแก้ไขจากนั้น คัดลอก กลับสู่ดิสก์ U อย่าแก้ไขโดยตรงใน U-disk มิฉะนั้นจะเกิดข้อผิดพลาดได้รับแจ้งเมื่ออัพโหลด

 เวลาเข้างานต้องอยู่ในรูปแบบของเวลาและประเภทการเข้างานต้องเป็นรูปแบบของตัวเลข ดังนั้นเมื่อคุณจัดการการตั้งก่ากรุณาใส่ใจว่าการป้อนข้อมูลวิธีการอยู่ในสถานะครึ่งมุมภาษาอังกฤษ วิธีการ ตรวจสอบ: ตัวอย่างเช่นเมื่อคุณป้อนข้อมูล 10:30 ดับเบิลกลิกที่เซลล์นี้จากนั้นซอฟต์แวร์จะเปลี่ยนตัวเลขให้ เป็นอัตโนมัติ10:30:00

3) หากคุณไม่ต้องการตอกบัตรตอนเที่ยงให้รวมสองส่วนเข้าด้วยกัน สำหรับตัวอย่าง:

08 : 30-12 : 00 13 : 30-17 : 50, สามารถตั้งค่าเป็นตอนที่ 1:08 : 30-17 : 50 ไม่อนุญาตการตั้ง ค่าการข้ามเวลา ตัวอย่างเช่นเมื่อคุณเสร็จสิ้นการตั้งค่าส่วนที่ 1 คุณไม่สามารถข้ามส่วนที่ 2 และไปตั้งค่าส่วน ที่ 3



กำหนดกะให้กับผู้ใช้ "1" ในตารางนี้หมายถึงกะ 1 (กะเริ่มต้นคือshift 1) ตามสถานการณ์จริงเพื่อ กำหนดกะให้กับผู้ใช้1-24 หมายถึงการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกัน 25 และ 26 สอดคล้องกับการลาและธุรกิจ การเดินทางตามลำดับและไม่สามารถแก้ไขได้หากตั้งค่าว่างจะแสดงการพักผ่อนหรือวันหยุดเราแนะนำให้ แก้ไขและอัปโหลดชีตไปยังอุปกรณ์ก่อนดาวน์โหลดรายงานการเข้าร่วมประชุมสิ้นเดือน (อัปโหลดกะ) : หลังจากแก้ไขใส่ U-disk แล้วคลิก (Upld Shift) แล้วคุณสามารถอัปโหลดการตั้ง
 ค่ากะที่แก้ไขและข้อมูลการตั้งเวลาของผู้ใช้ลงในอุปกรณ์

(ดาวน์โหลดรายงาน) : ใส่ U-disk เลือกเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดจากนั้นกลิก 'รายงาน' เพื่อดาวน์โหลด ประกอบด้วยรายงาน 5 ประเภทดังนี้:

	Summary of Attendance																					
Date:	tte: 2019/10/01 ~ 10/22(Tiamy) lote: please complete the part of orange color manually.																					
			Longth o	of work	Tar	dines	s Ear	ly Lea	ve Ove	r time	Attend	Burt				lonus	Pay .	Pa	Peda	tion		
No	Hane	Departmen	Require d	Actual	tin es	ain	tis	ain	Regu	lr Spec	i (Required Actual)	M ness Trip	Abse	e.	Note	Over	All	ce Leave	Abaen	Deduct	Pay	Reno
1	Ryan	Finance	96.00	15,45	1	9	1	6	2.4		12/2		10									
2	Dan	Sales	76.00	0.00							12/0		12									
3	Sophie	Finance	88.00	5.59	2	75	1	46	0.3		11/1	_	10		-	_						
4	Jacky	Finance	132.00	2.29	1	91	_	-			17/1		16			-	-	_	-			_
5	Eric	Finance	128.00	0.00	L		_			0.4	16/0	_	16									_
A	and the second s	She / Long	A Date of the second se																			
P P Suna	ary Thi	fts / Logs .	Abnormal	. 1.2.2	2.95	395 M	11.0510		Cl.	C.L	а. Т.	1.1	and ball is to									
Date:	201	fts / Legs	* 10/22	(Tinny	7	010.2			Shi	ft	s Ta	ıb1	e	" St	ecia	: 25-	Leave	- 26-Bu	ines	Trin	Space-1	lolidas
Date:	201	9/10/01	~ Abnormal	(Timny	<u>,</u>	45.40.LC			Shi	ft	s Ta	ıb1	e	" Sj	ecia	: 25-	Leave	, 26-Bu	iness	Trip,	Space-1	Holiday
H Summ Date: No	201	9/10/01	⁷ 10/22 Departs	(Tinny hent	7) 2 1 Ve	3 Th	4 81	5 6 Sa Su	Sh i 7 8 Mo Tu	ft 9 1 We I	s Ta 0 11 12 1 Fr Sa	13 14 Su Mo	e 15 1 Tu V	<mark>(S)</mark> 6 17 /e Th	ecia 18	9 20 a Su	Leave 21 2 Mo 1	2 2	iness	Trip,	Space-1	loliday
H Summ Date: No 1	201	9/10/01 Name Ryan	To/22 Departs Finance	(Tinny aent 1 ce	2	3 Th	4 Fr	5 6 Sa Su	7 8 10 TU	9 1 9 1	S Ta 11 12 Fr Sa 1 1	13 14 Su Mo	e 15 1 Tu V	<mark>(S)</mark> 6 17 /e Th 1 1	ecia 18 Fre 1	9 20 a Su	21 2 10 1	2 26-Bu	iness	Trip,	Space-1	loliday
Date: No 1 2	201	19/10/01 Name Ryan Dan	Tinane Sale:	(Tinny aent 1 ce 5	7) 2 1 V(3 7h	4 Fr	5 6 Sa Su	Shi 7 8 Mo Tu 1 2	9 1 9 1 1 2	S T 2 0 11 12 A Fr Sa 1 1 2 2	13 14 Su Mo 1	e 15 1 Tu V 1	⁷ Sj 6 17 /e Th 1 1 1 1	18 18 1 1	9 20 5 5 4	21 2 16 1 1	2 2 2	siness	Trip,	Space-1	loliday
Date: No 1 2 3	201	9/10/01 Nane Ryan Dan Sophie	⁷ 10/22 Departs Finan Sale Finan	(Timmy nent 1 cce s cce	2	3 Th	4 Fr	5 6 Sa Su	7 8 10 Tu 11 2 1	9 1 9 1 1 2 1	S T 2 11 12 5 5 3 1 1 2 2 2 1	13 14 Su No 1 1	e 15 1 10 V 1	⁵ Sj 6 17 /e Th 1 1 1 1 1 1	18 18 1 1 1	1: 25- 9 20 a Su	21 2 10 1 1	2 - Bu 2 - Bu 1	siness	Trip,:	Space-1	ioliday
• • • 5umm Date: No 1 2 3 4	201	9/10/01 Nane Ryan Dan Sophie Jacky	⁷ 10/22 Departs Finan Sale Finan Finan	(Timay acont 1 ce s ce ce ce	2	3 Th	4 Ex 1	5 6 Sa Su	7 8 Mo Tu 1 2 1 1	9 1 We 1 1 2 1	S Ta 11 12 Fr Sa 1 1 2 2 2 1 1	13 14 Su Mo 1 1 1 1	e 15 1 1 1 1	⁵ Sj 6 17 7e Th 1 1 1 1 1 1 1 1	18 18 1 1 1 1 1	25- 9 20 a Su	21 2 10 1 1 1	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Tiness	Trip,	Space-1	Joliday
• • • Suan Date: No 1 2 3 4 5	201	9/10/01 Nane Ryan Dan Sophie Jacky Eric	⁷ 10/22 Departs Finan Sale Finan Finan Finan	(Timay aont 1 ce s ce ce ce te 1 ce 1		3 Th 1	4 Er 1	5 6 Sa Su	7 8 Mo Tu 1 1 1 1 1 1	9 1 9 1 1 2 2 1 1	S Ta 11 12 Fr Sa 1 1 2 2 2 1 1 1 1	13 14 13 14 Su Mo 1 1 1 1 1	e 15 10 1 1 1 1 1	⁷ Sj 6 17 7 Th 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	18 18 1 1 1 1 1 1	25- 9 20 a 5u 2	21 2 10 1 1 1 1 1	2 26-Bu	siness	Trip,i	Space-1	Joliday

	List of Logs																										
Peri	; bo	2019	(10/0	1	0/22	(Tim	RY)					-										 	 	Prin	ted :	2019	(10/22
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22						
lo :		1						Name	:	Ryan								Dept	:	Fina	nce						
								07:58 12:02 13:25 17:31 18:28 21:08	08.09 12.03 13.23 17.24							19:33 19:49											

Abnormal Clocking														
ate: 2019/10/01 ~ 10/22														
No	No Name Departme Date AM PM lardines Early Total Meno													
	No Name nt Date In Out In Out S Leave (nm) Hemo													
1	Ryan	Finance	2019/10/10	08:09	12:03	13:23	17:24	9	6	15				
3	Sophie	Finance	2019/10/22	09:10	11:14	13:35	17:34	75	46	121				
4	Jacky	Finance	2019/10/16	09.09										
4	Jacky	Finance	2019/10/19	09:31	14:03			91		91				
7	Zou	Finance	2019/10/14	10:48	10.51			168	69	237				
H Summ	ary / Shift:	s /Logs Al	normal 1.	2.3 /	4.5.6	7.8.9	/ 10.1	1.18 / 2						

		2	019/10/	01 1	0/22					Printed		2	019/10	/22															
eparts ent			Finance			Suns		Ryan		Departm ant			Sales			Eur is		Dan		Departs ant			inanc			Sano	1 3	Sophi e	
Date		2019/1	0/01	10/22		80		1		Bate		2019/1	0/01	~ 10/22		80		2		Date		2019/1	0/01	10/22		86		3	
	1.1.1	Buzi	1/0	Ov	er 👘	Tar	diness	Early	Louve	I(Busi	1/0	0	er 👘	7	diness	Eurl	y Lesve			Busi	1/0	0x	6T	Tard	iness	Early	/ Leav
bsence	Leave	ness Trip	(44)	Regua	Speci	((1)	(an)	(ts)	(m)	Absence	Leave	ness Trip	(44)	Legus lr	Speci	((a)	(10.0)	(12)	(m)	Absence	Leave	ness Trip	(44)	Regua	Speci	(1.8)	(an.)	(ts)	(nn)
10			2	2.46		1	.9	1	6	12										10			1	0.35		2	75	1	45
_			Att	endar	nce	Tabl	c		-				Att	enda	nce	Table							Att	enda	nce	Table			
and	1.00	AM		1	1	1.000		Over		w.		AR			1		100	Ove	r	Sec. 1		AR			21		1.1	Over	
0.07 ww	In		Out	1	ln 🛛	Out	1	n	Out	00.44	In		Out		In	Out	I	a	Out	00/44	Is	12.71	Out		In	Out	I	n i	Out
01 Tu	07:1	50	12:02	13	25	17:3	1 18	20	21:08	01 Tu	-			Abr	+5.0+					01 Tu				Alts	ence.				
02 ¥e	08.0	09	12.03	13	:23	17.2	4			02 Ne	2		_	Abr	ence		_		_	02 Ne			_	Abs	ence				
03 Th										03 Th									_	03 Th	·								
0.4 .	1.0									0.0										04.8									

(คาวน์โหลดไฟล์) : เลือกช่วงวันที่มันจะทำการคาวน์โหลดไฟล์บันทึกในรูปแบบ TXT และหมายเลขที่ อยู่ด้านหลังชื่อไฟล์หมายถึงรหัสอุปกรณ์ (ID)

8. ระบบ

คลิกที่ไอคอนที่มุมขวาบนของหน้าจอเพื่อเข้าถึงเมนู→ 【ระบบ】 มันมีการตั้งค่าทั่วไปและการ ตั้งค่าขั้นสูง

8.1 การตั้งค่าทั่วไป

Item	Meaning
Time	Set device time
Timezone	Set the device's time zone, which is GMT+8 in China
Language	Set device language
Volume	Set the volume of speaker
Result Time	Display time of user information after punching
Screen Idle	How long does it take to enter screen saver when the main Interface is not operating

8.2 การตั้งค่าขั้นสูง

Item	Meaning							
Max Admin	Set the maximum number of device admin							
Varify Moda	Face/Card/Pwd	No matter what kind of verification method can be verified						
verify wode	Others	Need to verify two verification methods together						
Card Type	Set the format of	the machine to read the card No., optional 10D、8D、 2H+4H						
Protect Excel	Set w	hether the downloaded sheet can be edited						
Delete all users	I	Delete all users (operate cautiously)						
Delete all logs	1	Delete all logs (operate cautiously)						
Prevent Photo	Verify t	hat the user is a live person instead of photo.						
Testing	Check whether the camera is normal							

Default	Restore the system setting parameters of the device to the factory state without affecting personnel and records					
Firmware Upload	Insert U-disk for device firmware upgrade					

9. การติดตั้งประตู

คลิกที่ไอคอนที่มุมขวาบนของหน้าจอเพื่อเข้าถึงเมนู→ 【การตั้งค่าประตู】 รวมการตั้งค่าประตู การตั้งค่าเวลาล็อกการลงทะเบียนกลุ่มเวลาปลคล็อคการตั้งค่ากลุ่ม

9.1 การติดตั้งประตู

Item	0	Meaning
Wiegand Output	Set the	type of wiegand output, optional user ID or card No.
Wiegand Bit		Optional 26 bit or 34 bit
Lock Delay	Set th	he time between lock relay effective and the state of resume normal.
Alarm		
All Alarm off		
	NG	Close door sensor function
Sensor Mode	NC	Set the normal status of door to normally closed, if the door keeps opened status, device will alarm
	NO	Set the normal status of door to normally opened, if the door keeps closed status, device will alarm

9.2 การตั้งเวลา

ตามกฎและข้อบังกับของการเข้าและออกของผู้ใช้ตั้งก่าการเข้าถึงเวลาของแต่ละสัปดาห์ ตามการตั้งก่าเวลาที่สอดกล้องกันคุณสามารถตั้งก่าทั้งหมด 50 ช่วงเวลา หมายเหตุ: ช่วงเวลา 04 เป็นช่วงเวลาปลุก

< Esc	[Door Setup	r Setup							
Door Setup	Time Setting	Lock Register	Time Group	Unlock Group						
01			Time	Setting Ø						
02			Time	Setting Ø						
03			Time	Setting Ø						
04			Time	Setting Ø						
05			Time	Setting Ø						
06			Time	Setting Ø						

<esc< th=""><th>Time Setting</th><th></th></esc<>	Time Setting	
Sun		00:00-23:59 Ø
Mon		00:00-23:59 0
Tue		00:00-23:59 0
Wed		00:00-23:59 Ø
Thur		00:00-23:59 Ø
Fri		00:00-23:59 0
Sat		00:00-23:59 Ø

9.3 ล็อคการลงทะเบียน

< Esc	[Door Setup	Find.ID Find.Nar					
Door Setup	Time Setting	Lock Register	Time Group	Unlock Group				
ID	Nam	ne	Lock	Register 🖉				
1	Rya	n	01:00:00:00					
2	Dar	n	01:00:00:00					
3	Soph	nie	01:	00:00:00				
4			01:	00:00:00				

คลิกผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องเพื่อตั้งค่าเขตเวลาของผู้ใช้จำนวนที่ตั้งไว้ในล็อคคอลัมน์ register แสดงถึง ความหมายที่แตกต่าง : แสดงถึงอักขระช่วงเวลา หมายเลขแรกหมายถึงกลุ่มที่ผู้ใช้เป็นสมาชิกอีกสาม หมายเลขแสคงถึงจำนวนอนุกรมของการตั้งค่าเวลาที่เราตั้งไว้ในส่วนก่อนหน้า;หลังจากตรวจสอบในอุปกรณ์ ตรวจสอบว่าเวลาอยู่ในเขตเวลาของผู้ใช้ถ้าเป็นแล้วประตูจะเป็นเปิคถ้าไม่ตรวจสอบก่อนว่าผู้ใช้อยู่ในกลุ่มผู้ใช้ หรือไม่ถ้าไม่ใช่จะไม่อนุญาตเปิคประตูถ้ามันเป็นแล้วตรวจสอบว่าเวลานี้อยู่ในเขตเวลาของกลุ่มถ้ามันเป็นแล้ว ประตูจะเปิดขึ้นมิฉะนั้นจะไม่อนุญาตให้เปิคประตู

หมายเหตุ : เขตเวลาของกลุ่มถูกตั้งค่าในส่วน 9.4 กลุ่มเวลาซึ่งแต่ละกลุ่มผู้ใช้สามารถตั้งค่าได้

มากถึงสามโซนเวลา

Item	Meaning
1:00:00:00	The user belongs to group 1, and the last three are all 00, which means it will check if this time is in group time zone of group 1 rather than check user time zone, because all the user time zones are set to 00
1:01:00:00	The user belongs to group 1, This user applies time setting 01, example: Time setting 01 set the time from 08:00-10:00 on Monday, Then the user only has permission to open the door at 08:00-10:00 on Monday. If the user don't make punch within the time zone, first check if the user belongs to group 1, if not, it isn't allow to open door; if it is, then check if the time is in group time zone, if it is, the door will be opened, otherwise, it isn't allow to open door;
2:01:02:00	The user belongs to group 2, This user applies time setting 01 and time setting 02, example: Time setting 01 set the time from 08:00-10:00 on Monday ,Time setting 02 set the time from 13:00-15:00 on Monday, Then the user has permission to open the door during these two time periods on Monday. If the user don't make punch within the time zone, first check if the user belongs to group 2, if not, it isn't allow to open door; if it is, then check if the time is in group time zone, if it is, the door will be opened, otherwise, it isn't allow to open door;
	It can be free combined ,access periods and so on

คุณสามารถค้นหาบุคคลที่คุณต้องการแก้ไขได้อย่างรวคเร็วโดย (ค้นหา ID) หรือ (ค้นหา ชื่อ) ที่ด้านล่าง

9.4 กลุ่มเวลา

กลุ่มเวลากำหนดเขตเวลาของกลุ่มในระหว่างที่ผู้ใช้อยู่กลุ่มนี้สามารถเปิดประตูแต่ละกลุ่ม สามารถตั้งก่าได้สูงสุด 3 ครั้งการตั้งก่า

แผ่นด้านล่าง: 【กลุ่ม 1 】 มีสามโซนเวลา: 01,03 และ 05

	The first time zone	The second time zone	The third time zone
Group 1	01	03	05
Group 2	01	00	00
Group 3	01	00	00
Group 4	01	00	00
Group 5	01	00	00

【กลุ่ม 2 】 ถึง 【กลุ่ม 5 include รวมโซนเวลา 01 เท่านั้น

Verification flow chart based on user access control settings:



9.5 ปลดล็อคกลุ่ม

ตัวอย่าง: ตั้งค่า open group1 เป็น 12 ซึ่งหมายถึงคำจำกัดความของการควบกุมการเข้าถึงของผู้ใช้ใน ด้านบนส่วนจะถูกกำหนดว่าหนึ่งจากกลุ่ม 1 และอีกหนึ่งจากกลุ่ม 2 ร่วมกันเพื่อตรวจสอบว่าสามารถเปิดประตู กลุ่มเวลาสามารถตั้งค่าได้สูงสุด 5 กลุ่ม

ตัวอย่างที่ 1 : คนเดียวสามารถเปิดประตูได้

กลุ่ม 1 1 ในการตั้งค่าด้านบนซึ่งหมายความว่าเฉพาะผู้ใช้ที่อยู่ในกลุ่ม 1 เท่านั้นที่ สามารถเข้าถึงประตู

ตัวอย่างที่ 2 : ผู้ใช้ที่แตกต่างจากกลุ่มที่แตกต่างกัน

กลุ่ม 1 12 ในการตั้งก่าด้านบนซึ่งหมายความว่าต้องการผู้ใช้ 2 คนที่เป็นของกลุ่ม 1 และอีกกลุ่มหนึ่งที่อยู่ในกลุ่ม 2 จะต้องร่วมกันตรวจสอบว่าสามารถเข้าถึงประตูได้หรือไม่

ผู้ใช้ที่อยู่ในกลุ่ม 1 และผู้ใช้ที่อยู่ในกลุ่ม 2 ไม่มีสิทธิ์เปิดประตูอิสระ

10. เบลล์

คลิกที่ไอคอนที่มุมขวาบนของหน้าจอเพื่อเข้าถึงเมนู→ 【เบลล์】 เวลาเสียงเรียกเข้าที่กำหนดไว้ สูงสุด 24 กลุ่ม แตะที่เวลาระฆังเพื่อเปิดใช้งาน

<esc< th=""><th>Bell</th><th></th></esc<>	Bell	
No	Bell Time	
01	00:00	0
02	00:00	0
03	00:00	0
04	00:00	0
05	00:00	0
06	00:00	0

11. การสื่อสาร

<esc< th=""><th></th><th>Comm</th><th></th><th></th></esc<>		Comm		
Comm	Server	NTP	Ethenet	Wifi
Device No				10
Port No				5005 0
Net Pwd				00
Mode				Local 🖉

Item	Meaning			
Device No.	Set corresponding device No., the default device No. is 1, Please note that the number is related to the communication			
Port No.	The default port	The default port No. is 5005, For communication connection under LAN		
Net Pwd	The default setting is 0, it means that there is no communication password. If you want to change the password, you should also set the same password in the software			
Mala	Local (LAN)	If you use Ethernet or Wifi communication, please select mode to Local		
Mode	Internet(WAN)	If you use server communication, please select mode to Local, mainly used for cloud attendance		

11.2 เซิร์ฟเวอร์

<esc< th=""><th></th><th>Comm</th><th></th><th></th></esc<>		Comm		
Comm	Server	NTP	Ethenet	Wifi
Server Re	р		· · · · ·	No 🖉
Server			47.106	.68.143 0
Server Port				82 🖉

เมื่อกุณเลือกโหมดไปยังอินเทอร์เน็ตใน 【 Comm 】 โปรดทำตามที่เกี่ยวข้องการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ ในหน้านี้

Item	Meaning
Server Req	Select 'yes' to enable server communication
Server	Enter the server IP address or server domain name
Server Port	Enter the server communication port No.

11.3 NTP

มันมีไว้สำหรับปรับเทียบเวลาของอุปกรณ์ หลังจากเปิดใช้งานให้ตั้งก่า NTP ที่สอดกล้อง กันเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์จะปรับเทียบตามเซิร์ฟเวอร์นี้

<esc< th=""><th></th><th>Comm</th><th></th><th></th></esc<>		Comm		
Comm	Server	NTP	Ethenet	Wifi
NTP				No Ø
NTP Serv	er		cn.ntp	org.cn Ø

11.4 Ethernet

< Esc		Comm		
Comm	Server	NTP	Ethenet	Wifi
Enable				Yes Ø
DHCP				No Ø
IP Address 192.168.000.02			00.025 0	
Netmask 255.255.255.000			55.000 0	
Gateway 192.168		192.168.0	00.001 0	

Item	Meaning
1, Enable	Yes / No, Whether to use this connection
2、DHCP	 Yes / No 1、 Select "Yes". Device will automatically get a valid IP address 2、 Select "No". You need to set the IP address manually 3、 In Local mode, we recommend to set the IP address manually, because if you restart the device, it may get another valid IP address. So that the software cannot communicate with the device. 4、 Please do the settings according to the real network situation.

11.5 Wifi

<esc< th=""><th></th><th>Comm</th><th></th><th></th></esc<>		Comm		
Comm	Server	NTP	Ethenet	Wifi
Enable				Yes Ø
Search timm			timmy >	
DHCP	OHCP Ye			Yes Ø
IP Address 192.168.001.17			01.179	
Netmask			255.255.2	255.000

Item	Meaning
1, Enable	Yes / No
2、DHCP	Yes / No 1. In Local mode and use supporting software ,select "No", then set the IP address manually 2. In Internet mode, we recommend to select "Yes"
3、Search	The operation steps are similar to the operation method of connecting the mobile phone to the WIFI. Select "Search", Device will spend a short time searching for signals, Then select the WIFI you want to connect to and enter the password
When using	password g Wifi, please disable Internet

12. ข้อมูลระบบ

คลิกที่ไอคอนที่มุมขวาบนของหน้าจอเพื่อเข้าถึงเมนู→ 【ข้อมูล】 ข้อมูลการลงทะเบียน แบบสอบถามและข้อมูลรายละเอียดของอุปกรณ์

<esc< th=""></esc<>			
User Info	Device		
Admin quantity	0/5		
Users quantity	4/3000		
Face quantity	2/3000		
Card quantity	0/3000		
Password quantity	2/3000		
Log quantity	129/1000000		

ภาคผนวก 1 แผนผังใดอะแกรมของการเดินสายควบคุมการเข้าถึง

1) แผนผังแผนผังการเดินสายของอุปกรณ์

ALARM-	Alarm Signal
ALARM+	Alarm Signal
NO	Normal opened end of the control lock signal
COM	The common end of the control lock signal
NC	Normal closed end of the control lock signal
OPEN	Opening signal
GND	GND
SEN	Door Sensor
BELL-	Door Bell-
BELL+	Door Bell+
FIRE1	Fire Input Alarm 1
FIRE2	Fire Input Alarm 2

D1-OUT	Wiegand Output D1
D0-OUT	Wiegand Output D0
GND	GND
D1-IN	Wiegand Input D1
D0-IN	Wiegand Input D0
GND	GND
485-A	485-A
485-B	485-B

GND	GND
****	_
RJ-45-1	
RJ-45-2	TCP/IP
RJ-45-3	
	Interface

12V

12V

แผนภาพการเชื่อมต่ออุปกรณ์



ภาคผนวก 2 บทนำวิธีการป้อนข้อมูล



แตะ 'Alt' เพื่อสลับตัวพิมพ์ใหญ่ / ตัวพิมพ์เล็กหรือตัวเลขหลังจากเสร็จสิ้นให้แตะ 'Ok' เพื่อบันทึก วิธีการใส่เครื่องหมายวรรคตอน: เมื่อวิธีการป้อนข้อมูลเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ / ตัวเล็กคลิก continuous 'อย่างต่อเนื่อง เพื่อเลือกสิ่งที่คุณต้องการป้อนข้อมูล คนแรกคือพื้นที่, ที่สองคือจุดและอื่น ๆ

ภาคผนวก 3 ฟังก์ชั่นการวัดอุณหภูมิ

คลิกที่ไอคอนที่มุมขวาบนของหน้าจอเพื่อเข้าถึงเมนู→ 【ระบบ】 - 【การตั้งค่าทั่วไป】 คำอธิบายของพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องคังต่อไปนี้

Item	Meaning		
	whether to enable temperature measurement function,		
Temperature measurement	only when the user's temperature is below alarm		
	temperature value can the user access		
Stranger temperature measurement	If enable this function, as long as the user's temperature is		
	below alarm temperature value can the user access, no		
	matter what this person is registered or unregistered		
Alarm temperature value	If the user's temperature is equal or greater than this		
	value, the device will alarm		
Temperature calibration value	If no need to change displayed value just set it to 0.00, it		
	means what value is measured and what value is		
	displayed, if set it to other numbers, the displayed value is		
	equal to measured value plus or minus the calibration		
	value		
Temperature calibration acc	Set plus or minus, if set to plus, the displayed value is		
	equal to measured value plus the calibration value, if set		
	to minus, the displayed value is equal to measured value		
	minus calibration value		
Temperature accuracy class	Set different temperature accuracy class		

Download access report with temperature Click the icon in the higher right corner of screen to access into menu \rightarrow [Report] - [Temperature report]

Serial number	Registration number	Name	ld	Temperature	Time
1	268435455			43.4	2020-03-23 14:53:24
2	3	JAKEY		43.4	2020-03-23 14:53:24
3	268435455			37.2	2020-03-23 14:53:47
4	3	JAKEY		37.2	2020-03-23 14:53:48
5	3	JAKEY		38.6	2020-03-23 14:54:04
6	268435455			38.6	2020-03-23 14:54:05
7	3	JAKEY		38.6	2020-03-23 14:54:06
8	268435455			38.6	2020-03-23 14:54:07
9	3	JAKEY		38.6	2020-03-23 14:54:08
10	268435455			38.6	2020-03-23 14:54:09
11	3	JAKEY		38.6	2020-03-23 14:54:10
12	268435455			37.3	2020-03-23 14:54:11
13	3	JAKEY		37.3	2020-03-23 14:54:12
14	268435455			37.3	2020-03-23 14:54:13